

Récepteur (sans fil)

SOFTICE 80CO1009FA



- Récepteur RGB/RGBW/Mono/WWCW
- Sans fil
- Portée jusqu'à 30m
- Contrôle des couleurs synchronisés et/ou séparé
- Mémoire de la dernière sélection.

Associer un Contrôleur/télécommande et un récepteur:

- 1- Faire les raccordements
- 2- Allumer le Contrôleur/télécommande en appuyant sur le bouton Marche/arrêt.
- 3- Appuyer sur le bouton d'association sur le récepteur.
- 4- Appuyer sur n'importe quelle touche du Contrôleur/télécommande.
- 5- Appuyer sur le cercle de couleur
- 6- Les LEDS clignotent pour confirmer



| Référence | Voltage | Courant (Sortie) | Puissance (Sortie) |
|------------|----------|------------------|--------------------|
| 80CO1009FA | DC12-36V | 4CANAUX, 5A/C | 4x(60-180)W |

Pour supprimer l'association

- 1- Maintenir le bouton du récepteur appuyer pendant 5 secondes les LEDS clignotent pour confirmer.

| Produits compatibles | |
|----------------------|--|
| 80PCW2836 | Platine avec bouton rotatif murale Mono couleur |
| 80PCRGB2836 | Platine avec bouton rotatif murale RGB |
| 80PCWWCW2836 | Platine avec bouton rotatif murale Blanc dynamique |
| 80PCRGBW2831S | Platine sensitive murale RGBW - 1 zone |
| 80PCRGBW2831 | Platine sensitive murale RGBW - 4 zones |
| 80PCW2833K1 | Interrupteur murale Mono couleur 1 zone |
| 80PCW2833K2 | Interrupteur murale Mono couleur 2 zones |
| 80PCRGB2833 | Interrupteur murale RGBW 1 zone |
| 80PCWWCW2833 | Interrupteur murale Blanc chaud vers Froid |
| 80RCMONO2833TS | Télécommande Mono couleur 1 zone |
| 80RCRGBW2819WK | Télécommande RGB/RGBW 1 zone |
| 80RCRGBW2819S | Télécommande RGB/RGBW 4 zones |
| 80PCWWCW2833CCT | Télécommande Blanc dynamique 4 zones |
| 80BO2833SB ou SG | Mini Bouton variateur |

